
Kurzanleitung Seminarraum 111 Haus 9.1

1. Beamer über das Mediensteuerung-Panel starten




„Beamer An“ Taste drücken und einen Moment warten, bis der Projektor gestartet ist.

Quelle auswählen (z.B. HDMI, VGA oder Dozenten PC) durch Drücken der jeweilige Taste.

Bei Nutzung eines eigenen Gerätes:

Dieses vorher mit der Anlage verbinden.

Eigenes Notebook vorher mit dem HDMI bzw. VGA am Anschlussfeld verbinden




Bei Nutzung des verbauten Dozenten PC:

Diesen am Display unten rechts einschalten.

Nach Gebrauch melden Sie sich vom PC ab und schalten den Beamer über die Taste **„Beamer An“** wieder aus.

2. Beschallungsanlage einschalten



Drücken Sie die **„Audio An/Aus“** Taste.

Am Ende PC abmelden sowie Beamer und Audio abschalten Tel: 030 838 77700
medientechnik@fu-berlin.de

Kurzanleitung Seminarraum 111 Haus 9.1





Nehmen Sie die Mikrofone aus den Ladeschalen und schalten Sie diese Ein. (Schalter siehe Markierung in den Bildern)

Nach Gebrauch schalten sie die Mikrofone wieder ab und stellen diese zurück in die Ladeschalen.

Drücken Sie die **„Audio An/Aus“** Taste um die Beschallungsanlage abzuschalten.

3. Eine Videokonferenz durchführen



Für Videokonferenzen nutzen Sie bitte ausschließlich das Cisco Webex-Board im Raum.

Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem passenden Stecker (HDMI, USB-C DP) das graue Kabel (siehe Bild).

Der Beamer und die Mikrofone können dabei nicht genutzt werden.

Am Ende PC abmelden sowie Beamer und Audio abschalten Tel: 030 838 77700
medientechnik@fu-berlin.de