

Benutzerhinweise für die Medientechnik im Seminarzentrum

1. Die Anlage starten indem Sie den  Button am Touch-Panel (Extron) drücken
2. Beamer über den **"Proj On"** -Button einschalten

-> am Ende des Tages bitte die Anlage über den  Button abschalten!



3. Quellensignal auswählen und den Button für



"PC", "HDMI/USB-C", "VGA"- bzw. den "BlueRay-Player" drücken.

HDMI und USB-C Geräte werden automatisch beim drücken des HDMI/USB-C Button erkannt.

-> **Wenn kein Laptop-Ton bei Verwendung des HDMI/USB-C Anschlusses zu hören ist, bitte "Rechtsklick" auf das Lautsprechersymbol**  **in der Windows Taskleiste und "Extron" als "Standard" definieren!**

Bei MAC OS die **"Option Taste" + Lautsprechersymbol**  **drücken und "Extron" auswählen.**

4. Im Untermenü **"Mikrofone"** den **"MUTE"-Button** unter dem Regler "Rednerpult" drücken ( =Mic On,  =Mic Off) zum Aktivieren des Schwanenhalsmikrofans Schiebeschalter am Mikrofonfuß benutzen.



5. Über das Menü **"Kamera"** können sie mit den Pfeiltasten die Deckenkamera positionieren, mit "+" heranzoomen bzw. mit "-" herauszoomen. Bei den Presets handelt es sich um drei festgelegte Kamerapositionen.



Für eine Videokonferenz nutzen Sie ausschließlich die Webex- bzw. Zoom Clientsoftware auf dem verbauten PC. (Anmeldung mit FU-Account erforderlich)